



Handmade in Berlin ist unser Anspruch - vielen Dank, das Sie sich für motogadget entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgende Anleitung und beachten Sie diese beim Anbau. Wir wünschen viel Spaß mit den neuen Blinkern und freuen uns über Ihre positive Bewertung.

Sollten Sie dennoch einmal unzufrieden sein, schreiben Sie uns direkt an support@motogadget.de - Wir kümmern uns darum.

ANBAU

Für die Montage des Befestigungsgewindes wird ein Loch von 8,2 mm Durchmesser gebohrt. Die Bohrung wird sorgfältig entgratet, das Anschlusskabel durchgeführt und das Befestigungsgewinde mit der M8 Mutter angeschraubt. Das max. Anzugsmoment beträgt 4 Nm.

Die Befestigung muss horizontal und mit einem Winkel von 90° zur Fahrtrichtung erfolgen. Der Abstand zur Fahrbahn muss zwischen 350 mm und 1200 mm betragen.

ANSCHLUSS

Die beiden Anschlusskabel von Leuchte und Fahrzeug werden nicht abisoliert. Das geschaltete Pluskabel (Klemme 15) des Fahrzeugs und das rote Kabel des mo.blaze wird in den mitgelieferten 3M Kabelverbinder gesteckt und durch drücken der orange Kappe dauerhaft und unlösbar elektrisch verbunden. So wird auch mit der zweiten Anschlussleitung verfahren, welche mit Fahrzeugmasse verbunden wird.

Auf das Anschlusskabel dürfen keine Zugkräfte wirken. Achten Sie auf ausreichende Kabellänge. An beanspruchten Stellen muss das Anschlusskabel zusätzlich vor Beschädigung geschützt werden.

BETRIEB

Die Leuchten sind ordnungsgemäß montiert und entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen, wenn alle Hinweise in dieser Anleitung befolgt wurden.

HINWEISE

Der mo.blaze ist ausschließlich als vordere Positionsluchte für Motorräder in der EU zugelassen. Das Genehmigungszeichen befindet sich auf dem Leuchtenglas, eine Eintragung in der Fahrzeugpapiere ist nicht notwendig. Es müssen keine Papiere mitgeführt werden.

Klemmen Sie bei elektrischen Arbeiten am Fahrzeug die Batterie ab und achten Sie bei der Montage für einen sicheren Stand des Fahrzeugs.

Beauftragen Sie bei Unsicherheit über die korrekte Montage bzw. Anschluss einen Fachmann. Eine dauerhafte Befestigung wird ausschließlich durch eine sachgemäße Montage gewährleistet.

Ein falscher Anbau bzw. Ausrichtung der Leuchte kann zu Unfällen und zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. Prüfen und korrigieren Sie die korrekte rotatorische Ausrichtung durch Kontrolle der Helligkeit in 10 m Entfernung.

Eine Beschädigung der Kabelisolation kann zu einem Kurzschluss und zu einem Kabelbrand führen, es besteht Lebensgefahr.

Das Gehäuse erhitzt sich im Betrieb. Betreiben Sie die Leuchte nur in montierten Zustand am Fahrzeug.

Das Befestigungsgewinde aus Aluminium ist hohl gebohrt und nicht geeignet um tragende Bauteile des Fahrzeugs zu verbinden. Das maximale Anzugsmoment beträgt 4 Nm.

Reinigen Sie die Leuchte nur mit Wasser und Seifenlauge. Die Verwendung von abrasiven Reinigungsmittel oder Dampfstrahlern ist nicht zulässig. Kontakt mit organischen Lösungsmitteln wie Spiritus, Azeton, Benzin, Isopropanol beschädigt die Kunststoffoptik.

Der mo.blaze ist ausschließlich für 12V Bordnetze mit einer Batterie und einem Spannungsregler geeignet. Spannungen über 18V oder Spannungsspitzen durch defekten Regler oder Batterie führen zum Defekt.

Das Gehäuse darf nicht bearbeitet oder geöffnet werden. Im Falle einer mechanischen Beschädigung erlischt jeder Garantie- und Gewährleistungsanspruch. Bei Verwendung unter Einsätzen, die dem vorgesehenen Verwendungszweck nicht entsprechen, erlöschen alle Garantie- und Gewährleistungsansprüche.

motogadget übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden aller Art, die durch die Verwendung, den Anbau oder den Anschluss des Produktes oder des mitgelieferten Zubehörs entstehen. Darunter fallen unter anderem alle Schäden an Personen, Sachschäden und finanzielle Schäden. Defekte, verursacht durch falsche Montage, Überspannung oder Reinigung, werden nicht durch Garantie oder Gewährleistung abgedeckt.